

stinger

fire detection

GRUPO **BSKY BRASIL**
FIRE DETECTION

AMEN-PT-65 Acionador Manual À Prova de Tempo com Martelinho Endereçável



Descrição

O acionador manual à prova de tempo com martelinho é um componente de transmissão manual de alarme de incêndio, que é normalmente instalado em áreas externas, ideal para área industrial. Use o martelinho para quebrar o vidro e assim enviar sinal de alarme para a central de alarme. Necessário módulo de endereçamento resinado modelo J-SAP-5i/R para comunicação com a central endereçável.

Especificação técnica

Tensão:	18~26Vcc
Corrente em repouso:	≤350uA
Corrente em atividade:	≤2mA
Temperatura de trabalho:	-25°C a 70°C
Humidade Relativa:	≤95%
Dimensões:	175 x 92 x 95 mm
Peso:	1,6Kg
Cor:	Vermelha
Material:	Liga de alumínio fundido
Grau de proteção:	IP65

Manual de instruções

1. Descrição de operação:

- A instalação do AMEN-PT-65, acionador manual à prova de tempo com martelinho é composta por base com martelinho fixo por corrente e acionador manual tipo quebre o vidro.
- Faça o endereçamento do módulo de endereçamento resinado modelo J-SAP-5i/R utilizando o programador de endereços:
- Instale a garra jacaré com plug P2 no programador, plugando no local indicado como T+/T- e ligue nos fios amarelo e verde, respeitando a polaridade onde amarelo = T+ e verde = T-. Ligue o programador, digite o número desejado e pressione W.A "Escrever endereço", então visualize na tela de LED a palavra "OK".
- Instale a base no local e fixe o eletro duto, usando uma das entradas rosqueadas "3/4" BSP ou NPT, vedando corretamente para evitar a entrada de umidade.

- e) Fixe o cabo do laço de comunicação T+ e T- diretamente no módulo de endereçamento resinado, no fio amarelo (T+) e fio verde (T-). Fixe os fios azuis do módulo de endereçamento resinado no borne de contato seco normalmente aberto NA, usar o borne vermelho (21/22) do acionador manual (sem polaridade). Isole corretamente os fios e mantenha o módulo de endereçamento resinado dentro da base do acionador, em seguida parafuse o acionador manual na base.
- f) Realize o registro do módulo resinado na central de alarme de incêndio conforme manual da central BSKY.
- g) Para testar o acionamento, basta remover a tampa, rosqueando a tampa em sentido anti-horário.
- h) Quando em funcionamento normal, a quebra do vidro é a indicação de alarme.
- i) Troque o vidro quebrado por um novo, para rearmar o acionador.

2. Descrição dos bornes de ligação:

Bornes de ligação do Acionador Manual



Módulo de Endereçamento Resinado modelo J-SAP-5i/R



3. Exemplo de instalação:

